

VERARBEITUNGS-ANLEITUNG

ARU® PU-Schalensohlen

WICHTIG: Die Sohle ist vorbehandelt. Sie braucht nicht aufgeraut oder vorbehandelt werden.



- 1 Den Schuh zwicken und evtl. einen Ausgleich für eine höhere Absatzsprengung anbringen.



- 2 Gezwickten Schuh mit der PU-Schalensohle bei leichtem Druck in die Presse stellen und den oberen Verlauf der Schalensohle mit der Silbermine anzeichnen.



- 3 Die angezeichnete Linie mit Tesafilm abkleben.



- 4 Leder einmal mit z.B. ARU® Orthocolle einstreichen und ablüften lassen. Im zweiten Schritt den Schuh und die Schalensohle einstreichen.



- 5 Nach der Abluftzeit die Schalensohle am gezwickten Schuh positionieren und unter leichtem Druck mit der Sohlenpresse anpressen.



WICHTIG:

Die Sohle ist vorbehandelt. Sie braucht nicht aufgeraut oder vorbehandelt werden.



- 6 Für das seitliche Anpressen den Schuh in das Vakuumtherm stellen und die Sohle mit der Tiefziehfolie am Oberleder anpressen.



- 7 Die Innenausballung im Vorfußbereich einschleifen und verkleben.



- 8 Die Stellung der Sohle überprüfen und anpassen. Als letzter Schritt erfolgt das Aufbringen der Abschlußsohle.