

ARU AKTUELL

ruckgaber
brüggemann

orthopädie
service

Wir  helfen

6/2024 gültig bis 31.10.2024

JETZT NEU

Vorbehandelte

ARU[®] PU-Schalensohle

- ➔ Kein Aufrauen/Vorbehandeln mehr notwendig!
- ➔ Einfach mit z.B. ARU[®] Orthocolle zu verarbeiten!

- ➔ Weniger Arbeitsschritte
- ➔ Schnellere Verarbeitung



ARU® PU-Schalensohle

- **vorbehandelt**
- trendiges, modisches Design
- flexible Passform
- geringes Gewicht
- einfache und schnelle Verarbeitung
- Sohlen- und Absatzrolle enthalten
10 mm Absatzsprengung

Sie sparen über

30%

Nettosonderpreise!



Artikel-Nr.	Farbe	Größe	Preis €	NEUER Preis €	Bestellmenge
10307040	schwarz	39/40	32,40	22,50 / pro Paar	
10307042	schwarz	41/42	32,40	22,50 / pro Paar	
10307044	schwarz	43/44	32,40	22,50 / pro Paar	
10307046	schwarz	45/46	32,40	22,50 / pro Paar	
10307048	schwarz	47/48	32,40	22,50 / pro Paar	



Artikel-Nr.	Farbe	Größe	Preis €	NEUER Preis €	Bestellmenge
10307140	schwarzbraun	39/40	32,40	22,50 / pro Paar	
10307142	schwarzbraun	41/42	32,40	22,50 / pro Paar	
10307144	schwarzbraun	43/44	32,40	22,50 / pro Paar	
10307146	schwarzbraun	45/46	32,40	22,50 / pro Paar	
10307148	schwarzbraun	47/48	32,40	22,50 / pro Paar	



Artikel-Nr.	Farbe	Größe	Preis €	NEUER Preis €	Bestellmenge
10307240	weiß	39/40	32,40	22,50 / pro Paar	
10307242	weiß	41/42	32,40	22,50 / pro Paar	
10307244	weiß	43/44	32,40	22,50 / pro Paar	
10307246	weiß	45/46	32,40	22,50 / pro Paar	
10307248	weiß	47/48	32,40	22,50 / pro Paar	

Schnelle Verarbeitung

IN WENIGEN ARBEITSSCHRITTEN

➔ kein Aufrauen/Vorbehandeln der PU-Sohle notwendig!



Leder einmal mit z.B. ARU® Orthocolle einstreichen und ablüften lassen.
Im zweiten Schritt den Schuh und die Schalensohle einstreichen.

Wichtig: Die PU-Sohle ist vorbehandelt! Sie braucht nicht aufgeraut oder vorbehandelt werden.



Nach der Ablüftezeit die Schalensohle am gewickelten Schuh positionieren und unter leichtem Druck mit der Sohlenpresse anpressen.



Für das seitliche Anpressen den Schuh in das Vakuumtherm stellen und die Sohle mit der Tiefziehfolie am Oberleder anpressen.

Hier scannen für die detaillierte Verarbeitungs-Anleitung:



Chemische Produkte



ARU® Klebstoffspargefäß farbig

Sie sparen über

40%

Nettopreise!

Artikel-Nr.	Größe	Farbe	Preis €	NEUER Preis €	Bestellmenge
46290107	0,90 ltr.	blau	12,40	7,30 / pro Stück	
46290108	0,90 ltr.	rot	12,40	7,30 / pro Stück	
46290109	0,90 ltr.	gelb	12,40	7,30 / pro Stück	



ARU® Orthocolle

- Polychloropren-Kleber, transparent, toluolfrei
- besonders geeignet für Allergiker (tert. But. Phenolfrei) und Frauen, auch für helle Werkstoffe
- Topfzeit: je nach Härterzugabe bis 8 Std.,
- Pressdruck: 1 - 5 bar,
- Ablüftezeit: ca. 10 - 60 min.,
- Lagerstabilität: mind. 12 Monate bei 20°C

Sie sparen über

20%

Nettopreise!

Artikel-Nr.	Größe	Preis €	NEUER Preis €	Bestellmenge
10634040	4,0 kg	78,60	62,50 / pro Kanne	
10634080	10,0 kg	154,60	123,50 / pro Kanne	
10634230	20,0 kg	303,80	242,80 / pro Kanne	



Brügfix Schnellkleber

- Polychloropren-Kleber, transparent, toluolfrei auch für helle Werkstoffe, klebt alles außer PVC, reaktivierbar
- Pressdruck: 1 - 5 bar,
- Ablüftezeit: ca. 5 - 30 min.
- Lagerstabilität: mind. 12 Monate bei 20°C

Sie sparen über

20%

Nettopreise!

Artikel-Nr.	Größe	Preis €	NEUER Preis €	Bestellmenge
10631040	4,0 kg	70,40	56,20 / pro Kanne	
10631100	10,0 kg	142,50	113,80 / pro Kanne	
10631200	20,0 kg	279,80	223,60 / pro Kanne	

Sohlenmaterial



Sie sparen über

30%

Nettopreise!

ARU®star

- Sohlenplatte aus Zellkautschuk
- leicht
- sehr niedriger Abrieb
- Härte: ca. 50° Shore A
- Gewicht: ca. 0,75g/cm³
- Abmessung ca. 800 x 600 mm
- Profil: Sterne

Artikel-Nr.	Farbe	Stärke	Preis €	NEUER Preis €	Bestellmenge
10354304	weiss	109	4 mm	36,60	25,50 / pro Platte
10354306	weiss	109	6 mm	46,00	31,90 / pro Platte
10354604	schw.braun	146	4 mm	36,60	25,50 / pro Platte
10354606	schw.braun	146	6 mm	46,00	31,90 / pro Platte
10354704	schwarz	181	4 mm	36,60	25,50 / pro Platte
10354706	schwarz	181	6 mm	46,00	31,90 / pro Platte

Nettopreise und Einführungspreise werden ohne weitere Konditionen berechnet. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Wir helfen

RuckgaberBrüggemann Orthopädie Service GmbH
Roseckstraße 35
72108 Rottenburg-Seebronn

Tel.: +49 7457 9497-0
Fax: +49 7457 9497-35

rottenburg@schein.de
www.schein.de

